

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	5

Отдел I. ОПИСАНИЕ ЛАГА

Глава 1. Принцип устройства лага.	
§ 1. Принцип устройства	7
Глава 2. Описание материальной части.	
§ 2. Комплект лага ГО М-III упрощенный	9
§ 3. Передающий аппарат	10
§ 4. Станина лага	16
§ 5. Станция лага	20
§ 6. Счетчик пройденного расстояния	24
§ 7. Разветвительная коробка	26
§ 8. Преобразователь	26
§ 9. Аккумуляторная батарея	28
Глава 3. Описание электрических схем лагов	
§ 10. Описание электрической схемы лага ГО М-III упрощенный	30
§ 11. Описание электрической схемы лага ГО М-III упрощенный комплектации СМТ	32

Отдел II. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАГОВ

Инструкция по приготовлению лага к действию	33
Инструкция по пуску лага	35
Инструкция по регулировке лага	37
Инструкция по уходу за лагом во время работы	39

	Стр.
Инструкция по остановке лага	41
Инструкция по уходу за лагом вне действия	42
Инструкция по долговременному хранению лага	42
Типичные неисправности и повреждения лагов и метод их устранения	43
Указания по разборке лага на корабле	46

Отдел III. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛАГА 47

Отдел IV. УСТАНОВКА ЛАГА НА КОРАБЛЕ

§ 1. Выбор места	49
§ 2. Установка лага на корабле	49

ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Габариты и веса отдельных приборов комплекта лага	53
2. Таблица для определения скорости корабля	54
3. Ведомость судового набора	55
4. Электрическая схема лага ГО М-III упрощенный (вклейка).	
5. Электрическая схема лага ГО М-III упрощенный комплекта СМТ	57