

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Модификации судовых дизелей ЗД6	5
Реверс-редуктор	14
Система охлаждения дизеля ЗД6	26
Насос заборной воды	27
Холодильники воды и масла	34
Термостатная коробка	36
Маслоперепускной клапан	37
Работа системы охлаждения	37
Система смазки дизеля ЗД6	40
Система питания дизеля ЗД6	41
Спаренный топливный фильтр	43
Щиток управления и приборов	43
Подготовка дизелей ЗД6 к эксплуатации	44
Основные технические требования к установке дизелей на судах	44
Указания по оборудованию систем охлаждения, смазки и питания	51
Расконсервация дизелей ЗД6	54
Технический уход за дизелями ЗД6	56
Основные операции технического ухода	56
Инструкции по отдельным операциям технического ухода по реверс-редуктору	58
Инструкция по техническому уходу за насосом заборной воды	68
Смазка реверс-редуктора и насоса заборной воды	74
Неисправности в работе навесных агрегатов и способы устранения неисправностей	78
Вспомогательные материалы	83
Приложение I. Перечень узлов и агрегатов, не навешенных на дизель и поставляемых комплектно с ним	87
Приложение II. Перечень запасных узлов и деталей к дизелям, входящим в индивидуальный комплект запасных деталей	88
Приложение III. Перечень инструмента, поставляемого с дизелем	97
Приложение IV. Перечень основных групп, входящих в дизели ЗД6, ЗД6Л, ЗД6СЛ и ЗД6ГД	103
Приложение V. Координаты мест присоединения трубопроводов и эскизы присоединений	104
Приложение VI. Габаритные чертежи холодильников воды и масла	106

