

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	Стр. 5
--------------------	--------

ОТДЕЛ I

Описание радиопеленгатора «Бурун»

Глава 1. Описание материальной части	9
Глава 2. Описание принципиальной схемы радиопеленгатора	52

ОТДЕЛ II

Правила эксплуатации радиопеленгатора «Бурун»

А. Правила включения на работу, взятия пеленга и выключения радиопеленгатора	99
Б. Правила навигационной эксплуатации	104
В. Правила технической эксплуатации	107
Г. Типичные неисправности и их устранение	111

ОТДЕЛ III

Дополнительные сведения

Глава 1. Установка радиопеленгатора	119
Глава 2. Методика проведения приемо-сдаточных испытаний и требования по техническим условиям	139
Глава 3. Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний и оформления документации	166
Глава 4. Инструкция по хранению радиопеленгатора «Бурун» на складе	169

ПРИЛОЖЕНИЯ

	Стр.
1. Описание зарядно-разрядного устройства	177
2. Расцветка сопротивлений	179
3. Таблица маркировки конденсаторов типа САМ	180
4. Таблица расположения гнезд ламповых панелей приемника и выпрямителя (вклейка)	
5. Таблица обозначения штырьков колодок (вклейка)	
6. Режимы напряжений ламп приемника (вклейка)	
7. Режимы сопротивлений приемника (вклейка)	
8. Протокол определения радиодeviации	181

ОТДЕЛ III

Добровольные сведения

119	Глава I. Установка радиоаппаратуры
120	Глава II. Методика проведения приемно-связных испытаний и требований по техническим условиям
123	Глава III. Порядок проведения приемно-связных испытаний и оформления документации
125	Глава IV. Испытания по хранению радиоаппаратуры