

SPIS TREŚCI

Strona

ROZDZIAŁ 1 – WSTĘP

0101. Podstawy opracowania instrukcji	7	(1-1)
---	---	-------

ROZDZIAŁ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

0201. Przeznaczenie i właściwość instrukcji	9	(2-1)
0202. Mienie innych działów zaopatrzenia	12	(2-4)

ROZDZIAŁ 3 – ORGANIZACJA ZAOPATRYWANIA

0301. Zasady ogólne.....	13	(3-1)
0302. Planowanie potrzeb rzeczowych	15	(3-3)
0303. Zaspokajanie potrzeb, realizacja dostaw	19	(3-7)
0304. Zasady przyjmowania-przekazywania sprzętu	22	(3-10)
0305. Odbiór, przyjmowanie i wydawanie.....	25	(3-13)
0306. Odbiór nadzorowany	27	(3-15)
0307. Odbiór komisyjny.....	29	(3-17)
0308. Zasady dystrybucji.....	30	(3-18)
0309. Przekazanie pomiędzy jednostkami.....	31	(3-19)
0310. Obroty wewnętrzne.....	36	(3-24)
0311. Wycofywanie z eksploatacji	37	(3-25)
0312. Przekazanie sprzętu zbędnego poza resort ON.....	41	(3-29)

ROZDZIAŁ 4 – TECHNICZNE ŚRODKI MATERIAŁOWE

0401. Zasady ogólne.....	43	(4-1)
0402. Zasady realizacji procesu zaopatrywania w tśm w systemie rejonowym	45	(4-3)
0403. Zabezpieczenie w tśm pododdziałów realizujących szkolenie poligonowe	47	(4-5)
0404. Planowanie i zabezpieczenie potrzeb tśm	48	(4-6)
0405. Klasyfikacja, ewidencja, przyjmowanie i wydawanie tśm	49	(4-7)
0406. Regeneracja tśm.....	53	(4-11)

ROZDZIAŁ 5 – EWIDENCJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

0501. Zasady ogólne	55	(5-1)
0502. Prowadzenie ewidencji	56	(5-2)
0503. Zarządzanie zasobami i nadzór	59	(5-5)

ROZDZIAŁ 6 – NIEDOBORY I NADWYŻKI

0601. Zasady ogólne	61	(6-1)
0602. Niedobory	61	(6-1)
0603. Nadwyżki	63	(6-3)
0604. Szkody w mieniu	63	(6-3)

ROZDZIAŁ 7 – ORGANIZACJA EKSPLOATACJI

0701. Zasady ogólne	65	(7-1)
0702. Eksploatacja SpW	66	(7-2)
0703. Użytkowanie sprzętu	68	(7-4)
0704. Ewidencja pracy sprzętu	68	(7-4)
0705. Dowód urządzenia	70	(7-6)

ROZDZIAŁ 8 – ORGANIZACJA NAPRAW I OBSŁUGIWAŃ

0801. Planowanie potrzeb i realizacja obsługiwań	73	(8-1)
0802. Planowanie potrzeb naprawczych	76	(8-4)
0803. Kierowanie SpW do napraw oraz obsługiwań	78	(8-6)
0804. Przekazanie sprzętu do napraw w wojskowych organach naprawczych	80	(8-8)
0805. Przekazanie sprzętu do naprawy w zakładach gospodarki narodowej	81	(8-9)
0806. Sprawozdawczość z eksploatacji SpW	82	(8-10)

ROZDZIAŁ 9 – KLASYFIKACJA I WYBRAKOWANIE

0901. Zasady klasyfikacji sprzętu	83	(9-1)
0902. Wybrakowanie	86	(9-4)

**ROZDZIAŁ 10 – EKSPLOATACJA SpW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
METROLOGICZNEJ**

1001. Zasady ogólne	91	(10-1)
---------------------------	----	--------

ROZDZIAŁ 11 – SZKOLENIE I PROFILAKTYKA

1101. Zasady prowadzenia działalności szkoleniowej	93	(11-1)
1102. Zasady prowadzenia działalności profilaktycznej	94	(11-2)

ROZDZIAŁ 12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK A – Wniosek o wystawienie polecenia przekazania SpW	99	(A-1)
ZAŁĄCZNIK B – Polecenie przekazania sprzętu	101	(B-1)
ZAŁĄCZNIK C – Zapotrzebowanie na brakujący sprzęt łączności	103	(C-1)
ZAŁĄCZNIK D – Protokół przyjęcia-przekazania	105	(D-1)

ZAŁĄCZNIK E – Protokół stanu technicznego (PST)	107	(E-1)
ZAŁĄCZNIK F – Zlecenie-Asygnata	109	(F-1)
SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI	111	(Słownik-1)
ARKUSZ ZMIAN	121	(SU-1)