

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	5

ОТДЕЛ I

Описание лагов	7
Глава 1. Принцип устройства	7
Глава 2. Описание материальной части	8

ОТДЕЛ II

Пользование механическим лагом	30
Глава 1. Осмотр лага перед его работой	30
Глава 2. Постановка лага	31
Глава 3. Уход за механическим лагом во время работы	32
Глава 4. Уборка лага после работы	34

ОТДЕЛ III

Разборка и сборка лага	36
Глава 1. Разборка и сборка лага в учебных целях	36
Глава 2. Разборка и сборка лага для технического осмотра и ликвидации неисправностей	38

ОТДЕЛ IV

Стр.

Наиболее типичные неисправности и повреждения лага и их устранение 40

ОТДЕЛ V

Правила установки механических лагов на кораблях 43

ОТДЕЛ VI

Долговременное хранение лага 46

ОТДЕЛ I

1 Описание лагов
7 Лаг I Прямой установки
8 Лаг II Обратной установки

ОТДЕЛ II

30 Прямые механические лаги
30 Лаг I Осмотр лага перед его работой
31 Лаг II Установка лага
32 Лаг III Уход за механизмами лага во время работы
34 Лаг I Уход за лагом во время работы

ОТДЕЛ III

35 Лаг I Ремонт лага
36 Лаг II Ремонт лага в сборе лага
37 Лаг III Ремонт лага в сборе лага и технической помощи
38 Ремонт и обслуживание механизмов