

Spis treści

1. WSTĘP	7
2. INSTALOWANIE PROGRAMU	11
2.1. Dyskietki instalacyjne	11
2.2. Wpływ instalacji na inne zbiory	12
2.3. Rozpoczęcie instalacji programu OrCAD/SDT	13
2.4. Rozpoczęcie instalacji programu OrCAD/VST	34
3. KONFIGURACJA PROGRAMU	37
3.1. Driver Options	38
4. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO SYMULACJI	43
4.1. Program Netlist	43
5. SYMULACJA	45
5.1. Local configuration	45
6. MENU PROGRAMU SIMULATE	47
6.1. Again	47
6.2. Breakpoint	47
6.3. Conditions	50
6.4. Delete Marker	51
6.5. Edit Stimulus	52
6.6. Hardcopy	58
6.7. Initialize	60
6.8. Macro	60
6.9. Place Marker	63
6.10. Quit	63

6.11. Run Simulation	64
6.12. Set	64
6.13. Trace	67
6.14. Verify	72
6.15. Zoom	74
Dodatek A	77
Programy pomocnicze	77
Dodatek B	85
Wykaz akceptowanych przez program "OrCAD" nazw makrodefinicji	85
3.1. Driver Options	85
4. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO SYMULACJI	85
4.1. Program Nelist	85
5. SYMULACJA	85
5.1. Local configuration	85
6. MENU PROGRAMU SYMULACJI	85
6.1. Again	85
6.2. Breakpoint	85
6.3. Conditions	85
6.4. Data Marker	85
6.5. Edit Stimulus	85
6.6. History	85
6.7. Indirect	85
6.8. Macro	85
6.9. Place Marker	85
6.10. Quit	85